Facile Sos

User Manual

MANUALE DELL'UTENTE E ISTRUZIONI PER L'USO

FUNZIONI:

Funzioni di emergenza:

1. Attivazione di un allarme locale a volume elevato per 15 secondi per ricevere soccorso immediatamente in casa.
2. Se il soccorso non arriva, composizione automatica in sequenza dei numeri di emergenza presenti in rubrica (fino a 30 voci).
3. Esecuzione di un messaggio di emergenza pre-registrato o registrato dall'utente.
4. Se il destinatario della chiamata risponde e preme il tasto 0, attivazione di una conversazione in viva voce per 3 minuti.
5. Dopo 3 minuti composizione del successivo numero di emergenza nella rubrica fino a quando il destinatario della chiamata non preme i tasti 1 e 2 per continuare la conversazione e disattivare la funzione di emergenza.
6. Funzione controllo remoto: ricezione ID chiamante e impostazione della chiamata di emergenza

Funzione ID chiamante:

- Attivazione altoparlante per ID chiamante in emergenza FSK/DTMF
- ID chiamante: 11 lingue selezionabili: Inglese / Francese / Italiano / Tedesco / Spagnolo / Portoghese / Olandese / Polacco / Svedese / Danese / Finlandese
- Segnalazione vocale: Inglese / Francese / Italiano
- Memorie fino a 60 messaggi
- Numero di telefono a 14 cifre e visualizzazione di nomi a 16 lettere
- Rubrica telefonica incorporata fino a 30 memorie
- Indicatore nuova chiamata in entrata
- Visualizzazione orologio tempo reale
- 2 memorie one-touch
- 5 livelli di regolazione contrasto LCD
- Tempo di flash 100/300/600MS selezionabile
- Selezione composizione a toni / impulsi
- Indicatore di batteria esaurita
- Controllo volume suoneria
- Controllo volume microtelefono
- Controllo volume altoparlante

INSTALLAZIONE

- Connettere una delle estremità del cavo a spirale al connettore del microtelefono e l'altra estremità al connettore della base.

- Connettere una delle estremità del cavo piatto al connettore del telefono e l'altra estremità alla presa a muro.
- Aprire il coperchio dello scomparto della batteria, installare 4 batterie AA oppure
- Collegare l'adattatore a 9V al connettore CC dell'unità.

Nota: 1. Adattatore e batterie non sono incluse.

2. Quando si inseriscono o si sostituiscono le batterie, sollevare prima il microtelefono e, quindi, sostituire le batterie; in caso contrario, andranno perse tutte le impostazioni e tutto il contenuto della memoria.

INSTALLAZIONE DEL TELEFONO A PARETE

Effettuare due fori verticalmente uno sopra l'altro a circa 83 mm di distanza e fissare le viti in modo che sporgano dalla parete di circa 5 mm.

1. Premere ed estrarre il supporto del microtelefono. Ruotarlo di 180^{o} e bloccarlo nella posizione appropriata per sostenere il microtelefono quando il telefono viene montato a parete.
2. Inserire le due linguette della staffa di montaggio nelle fessure corrispondenti ai fori sulla base del telefono. Premere e far scorrere la staffa verso l'alto fino a quando la linguetta non scatta in posizione.
3. Collegare un'estremità del cavo della linea telefonica al connettore TEL LINE sul retro della base.
4. Collegare l'altra estremità del cavo alla presa a muro, quindi allineare i fori sulla base alle viti e far scorrere il telefono verso il basso per fissarlo.

DESCRIZIONE DEL DISPLAY

A. LCD a 3 righe, la riga superiore visualizza le informazioni di base, la riga intermedia il numero della chiamata in entrata e la riga inferiore il nome del chiamante.

- "NEW" indica che sono presenti nuove chiamate in entrata
- "CALL #" indica il numero totale di chiamate in entrata
- "REPEAT" indica la ripetizione della chiamata in entrata
- "VOICE" indica la segnalazione vocale
- "SOS" indica le chiamate di emergenza
- "XX:XX AM/PM XX/XX" indica rispettivamente ora, minuti, mattina/pomeriggio, mese e data

B. Se la data e l'ora della chiamata in entrata è diversa da quella della compagnia telefonica, il telefono regolerà la data e l'ora automaticamente in base alla compagnia telefonica quando riceve le chiamate.

C. Se non viene effettuata alcuna operazione o non si riceve alcuna chiamata per più di 20 secondi, sul display LCD appare solo l'indicazione della data e dell'ora, il numero totale di chiamate ricevute e il numero di nuove chiamate in entrata.

D. Questo telefono può memorizzare fino a 60 chiamate in entrata. Quando si riceve una nuova chiamata dopo la 60° chiamata, la chiamata meno recente verrà automaticamente eliminata e verrà memorizzata la nuova chiamata.

IMPOSTAZIONE

Con il telefono agganciato, premere [MENU] per accedere al menu delle impostazioni, utilizzare [UP] o [DOWN] per selezionare una delle opzioni del menu ed impostare il contrasto LCD, la data e l'ora, la lingua del display LCD, la segnalazione vocale, il tempo di flash, la modalità di composizione, la rubrica e associare il nuovo terminale. Premere [DEL] o [CID/ESC] per uscire dall'impostazione manuale.

A. CONTRASTO DEL DISPLAY LCD
   - Quando il display LCD visualizza "LCD CONTRAST", premere [OK/DIAL] per procedere con l'impostazione.
   - Premere [UP] o [DOWN] per selezionare il livello di contrasto desiderato da 1 a 5.
   - Premere [OK/DIAL] per confermare.

B. IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA
   - Quando il display LCD visualizza "ENTER TIME/DATE", premere [OK/DIAL] per procedere con l'impostazione.
   - Quando il display LCD visualizza "ENTER TIME", premere [UP] o [DOWN] per impostare l'ora corrente.
   - Premere [OK/DIAL] per confermare l'ora.
   - Utilizzare lo stesso metodo per impostare i minuti.
   - Quando il display LCD visualizza "ENTER DATE", premere [UP] o [DOWN] per impostare il mese.
   - Utilizzare lo stesso metodo per impostare la data.

C. LINGUA DEL DISPLAY LCD
   - Quando il display LCD visualizza "LCD LANGUAGE", premere [OK/DIAL] per procedere con l'impostazione.
   - Utilizzare [UP] o [DOWN] per selezionare la lingua del display LCD desiderata (ENGLISH, FRANCAIS (Francese), ITALIAN (Italiano), DEUTSCH (Tedesco), ESPANOL (Spagnolo), PORLUGUES (Portoghese), NEDERLANDS (Olandese), POLSKI (Polacco), SVENSKA (Svedese), DANISH (Danese) e FINNISH (Finlandese).
   - Premere [OK/DIAL] per confermare.

D. IMPOSTAZIONE VOCALE
   - Quando il display LCD visualizza "VOICE", premere [OK/DIAL] per procedere con l'impostazione della segnalazione vocale.
   - Utilizzare [UP] o [DOWN] per selezionare la lingua desiderata per la segnalazione vocale (VOICE ENGLISH, VOICE FRENCH, VOICE GERMAN, VOICE ITALY).
   - Se si desidera disattivare la segnalazione vocale, selezionare "VOICE NO".

- Premere [OK/DIAL] per confermare.

E. IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI FLASH
   - Quando il display LCD visualizza "SET FLASH TIME", premere [OK/DIAL] per procedere con l'impostazione del tempo di flash.
   - Premere [UP] o [DOWN] per selezionare il tempo di flash desiderato: 100MS, 300MS o 600MS.
   - Premere [OK/DIAL] per confermare.

F. IMPOSTAZIONE DELLA MODALITÀ DI COMPOSIZIONE
   - Quando il display LCD visualizza "SET DIAL MODE", premere [OK/DIAL] per procedere con l'impostazione della modalità di composizione.
   - Premere [UP] o [DOWN] per selezionare "TONE" per la composizione a toni e "PULSE" per la composizione a impulsi.
   - Premere [OK/DIAL] per confermare.

G. IMPOSTAZIONE DEL PREFISSO LOCALE
   - Quando il display LCD visualizza "LOCAL AREA CODE", premere [OK/DIAL] per procedere con l'impostazione del prefisso locale.
   - Premere [UP] o [DOWN] per selezionare la prima cifra.
   - Premere [OK/DIAL] per confermare la prima cifra.
   - Utilizzare lo stesso metodo per selezionare le altre cifre.

H. VOCE DELLA RUBRICA SENZA IMPOSTAZIONE DEL NUMERO DI EMERGENZA
   - Quando il display LCD visualizza "STORE NUMBER", premere [OK/DIAL] per accedere al menu. Viene visualizzato un prompt lampeggiante nella parte centrale del display.
   - Immettere i numeri utilizzando la tastiera.
   - Premere [OK/DIAL] per confermare; viene visualizzato un prompt lampeggiante nella riga inferiore del display.
   - Immettere il nome (massimo 16 lettere) utilizzando la tastiera. Ad esempio: immettere [C], premendo continuamente per tre volte il tasto [2].
   - Premere [DEL] in caso si desideri cancellare quanto immesso.
   - Premere [OK/DIAL] per confermare il nome immesso. Viene visualizzato "EMERGENCY OFF".
   - Premere [OK/DIAL] per confermare. Viene visualizzato "SAVE!" e il telefono emette il messaggio "Name recording for phone book".
   - Premere [DEL] se non si desidera registrare un nome vocale oppure:
   - Premere [OK/DIAL] fino a quando non viene emesso un segnale acustico.
   - Registrare un "NAME TAG" per il numero immesso dopo il segnale acustico (premere [OK/DIAL] per l'intero processo di registrazione).
   - Rilasciare il tasto [OK/DIAL] solo dopo che la registrazione del nome vocale è completata e il telefono ha emesso il messaggio "STORED" e sul display è visualizzato "STORE NUMBER".
   - Premere [DEL] per visualizzare nuovamente il display con l'orologio.

   Nota: è possibile memorizzare fino a 30 numeri di emergenza; una volta

raggiunto il numero massimo, sul display LCD viene visualizzato "MEMORY FULL".

I. INSERIMENTO NELLA RUBRICA CON IMPOSTAZIONE DEL NUMERO DI EMERGENZA
   - Quando il display LCD visualizza "STORE NUMBER", premere [OK/DIAL] per accedere al menu. Viene visualizzato un prompt lampeggiante nella parte centrale del display.
   - Immettere i numeri utilizzando la tastiera.
   - Premere [OK/DIAL] per confermare.
   - Immettere il nome (massimo 16 lettere) utilizzando la tastiera. Ad esempio: immettere [C], premendo continuativamente per tre volte il tasto [2].
   - Usare [DEL] per apportare eventuali correzioni durante l'inserimento del nome.
   - Premere [OK/DIAL] per confermare il nome immesso. Viene visualizzato "EMERGENCY OFF".
   - Premere [UP]. Viene visualizzato "EMERGENCY ON".
   - Premere [OK]. Viene visualizzato "XX LOCATION".
   - Premere [UP] e [DOWN] per modificare la posizione del numero immesso nell'elenco dei numeri di emergenza e premere [OK/DIAL] per confermare (se il numero è già impostato per la posizione desiderata, viene visualizzato "XX overwrite"); quindi, viene visualizzato "SAVED!" e il telefono emette il messaggio "name recording for phone book".
   - Premere [DEL] se non si desidera registrare un nome vocale oppure:
   - Premere [OK/DIAL] fino a quando non viene emesso un segnale acustico.
   - Registrare un "Name tag" per il numero immesso dopo il segnale acustico (premere [OK/DIAL] per l'intero processo di registrazione).
   - Rilasciare il tasto [OK/DIAL] solo dopo che la registrazione del nome vocale è completata, il telefono ha emesso il messaggio "STORED" e sul display è visualizzato "STORE NUMBER".
   - Premere [DEL] per uscire dalla procedura di impostazione.

J. COPIA DALL'ID CHIAMANTE ALLA RUBRICA

   È possibile copiare le informazioni dell'ID chiamante nella rubrica mentre si rivedono tali informazioni.
   - Selezionare la posizione di memoria dell'ID chiamante richiesto utilizzando i tasti [UP] e [DOWN].
   - Tenere premuto il tasto [MENU] per 2 secondi. Nel display LCD verrà visualizzato il messaggio "COPY TO MEMORY?".
   - Premere il tasto [OK/DIAL]. Viene visualizzato "SAVE".

K. IMPOSTAZIONE TRAMITE CONTROLLO REMOTO
   - Quando il display LCD visualizza "PAIR NEW PENDANT", premere [OK/DIAL] fino a quando sul display non appare il messaggio lampeggiante "PAIRING…".

- Premere il tasto rosso del controllo remoto. Viene visualizzato "DONE".
- Premere [DEL] per uscire dalla procedura di impostazione.

L. COMPOSIZIONE A TONI/IMPULSI SELEZIONABILE
Selezionare la modalità di composizione richiesta dal telefono facendo scorrere l'interruttore [T-P] sulla posizione 'T' per la composizione a toni e sulla posizione 'P' per la composizione a impulsi.
Nota: nella modalità di composizione a impulsi, premere '∗' per passare alla modalità a toni.

M. REGOLAZIONE VOLUME DELLA SUONERIA
- Far scorrere l'interruttore [RINGER] nella posizione 'Hi' per impostare un volume alto, nella posizione 'Mi' per impostare un volume medio e nella posizione 'Lo' per impostare un volume basso.

N. REGOLAZIONE DEL VOLUME DEL MICROTELEFONO
- Far scorrere l'interruttore [RECEIVER] del microtelefono per regolarne il volume. 'NOR' per un volume normale, 'HI' per un volume alto e 'VHI' per un volume molto alto.

O. CONTROLLO DEL VOLUME DELL'ALTOPARLANTE (MAX-MIN)
- Far scorrere l'interruttore "SPEAKER" sul lato destro della base per regolare il volume dell'altoparlante da massimo (Max) a minimo (Min).

RICEZIONE DI INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE DEL CHIAMANTE

Nota: è necessario accertarsi che la propria compagnia telefonica offra il servizio ID chiamante per poter attivare tale funzione.

A. Visualizzazione chiamata in entrata

Quando si riceve una chiamata, il display LCD visualizza il numero, il prefisso, il nome e la data e l'ora della chiamata.

B. Notare il seguente indicatore:

"UNAVAILABLE"

La chiamata viene effettuata tramite una compagnia telefonica, che non offre il servizio di identificazione del chiamante o non trasferisce le chiamate mediante la rete internazionale.

"BLOCKED CALL"

Alcune aree consentono ai chiamanti di impedire la visualizzazione dei propri dati sui telefoni di altre persone. Se si riceve una chiamata di questo tipo, sul display LCD appare "BLOCKED CALL".

Icona del messaggio

Se si utilizza un servizio di messaggi con la propria compagnia telefonica, sul

display LCD appare l'icona del messaggio con la casella della posta quando è presente un messaggio Dopo aver letto il messaggio, l'icona scompare.

CHIAMATA DI EMERGENZA

MESSAGGIO DI EMERGENZA

È importante registrare il messaggio personalizzato con tutte le informazioni rilevanti, come indicato al punto B seguente.

A. L'unità contiene un messaggio pre-registrato di backup: "THIS IS AN EMERGENCY CALL, TO ACCEPT THIS CALL PRESS ZERO".
B. È possibile registrare un messaggio personalizzato per l'uso corretto del sistema di emergenza (il tempo massimo di registrazione è 20 secondi). Il messaggio deve sempre terminare con "Riagganciate se non potete aiutarmi ora. Per accettare questa chiamata premere zero".

Esempio: Emergenza medica presso l'abitazione di Antonio Rossi, via dei Platani 15, interno 2. Si richiede soccorso immediato. Riagganciate se non potete aiutarmi ora. Per accettare questa chiamata premere zero.

REGISTRAZIONE DEL MESSAGGIO DI EMERGENZA PERSONALIZZATO

- Premere e rilasciare il tasto [MENU] fino a quando non appare "RECORD MESSAGE" sul display LCD.
- Tenere premuto il tasto [OK/DIAL]. Pronunciare il messaggio quando viene emesso il bip e l'icona "VOICE" inizia a lampeggiare. Durante la registrazione, tenersi a una distanza di 15 cm dal telefono in modo da poter parlare agevolmente nel microfono nella parte superiore.
- Rilasciare il tasto [OK/DIAL] al termine del messaggio di emergenza. Il messaggio verrà riprodotto automaticamente.

VERIFICA DEL MESSAGGIO DI EMERGENZA

È possibile verificare il messaggio di emergenza in qualsiasi momento.

- Premere e rilasciare il tasto [MENU] fino a quando non appare "CHECK MESSAGE".
- Quindi premere il tasto [OK/DIAL] per riprodurre il messaggio.

ELIMINAZIONE DEL MESSAGGIO DI EMERGENZA PERSONALIZZATO E RIPRISTINO DEL MESSAGGIO PRE-REGISTRATO

È possibile eliminare un messaggio personalizzato registrato e ripristinare quello pre-registrato. Nota: come indicato in precedenza, è importante registrare un messaggio personalizzato.

- Premere e rilasciare il tasto [MENU] fino a quando non appare "CHECK MESSAGE".
- Quindi premere il tasto [OK/DIAL] per riprodurre il messaggio.
- Durante la riproduzione, premere il tasto [DEL]. Il messaggio personalizzato verrà eliminato e sostituito dal messaggio pre-registrato.

ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI EMERGENZA

- Tenere premuto il tasto [SOS] del telefono per 3 secondi. Verrà emesso l'allarme locale del telefono per una durata di 15 secondi. Il telefono quindi comporrà automaticamente i numeri del sistema di emergenza inseriti in modalità altoparlante. OPPURE
- È possibile attivare il sistema di emergenza anche mediante un terminale senza fili. Tenere premuto il tasto rosso sul terminale per più di 1 secondo. Il terminale lampeggerà per circa 15 secondi e, anche in tal caso, verrà emesso l'allarme locale del telefono per una durata di 15 secondi.
- Entro questi 15 secondi, premere il tasto [SOS] oppure premere ancora una volta il tasto rosso sul terminale per disattivare il sistema di emergenza.
- Il telefono compone il primo tra i numeri di emergenza inseriti (memorizzati nella posizione 1 della rubrica) in modalità altoparlante, quindi inizierà a riprodurre il messaggio di emergenza.
- Il messaggio di emergenza verrà riprodotto ripetutamente per 1 minuto fino a quando l'interlocutore non preme il tasto 0 per confermare la ricezione della chiamata. Il telefono rimarrà in modalità altoparlante per 3 minuti.
  Nota: se nel periodo di riproduzione del messaggio non viene premuto 0, viene composto automaticamente il numero di emergenza successivo in modalità altoparlante.
- Durante i 3 minuti di funzionamento in modalità altoparlante, premere il tasto [SPEAKER] o il tasto rosso del terminale per chiudere la conversazione. In tal modo, anche il sistema di emergenza verrà disattivato.
- Durante i 3 minuti di funzionamento in modalità altoparlante, se l'interlocutore preme '1' e '2' in successione, il sistema di emergenza viene disattivato e la conversazione viene chiusa automaticamente allo scadere dei 3 minuti.
  Nota: quando il tempo raggiunge 2 minuti e 50 secondi, viene emesso un segnale per indicare che rimangano 10 secondi allo scadere dei 3 minuti.

RICEZIONE DI UNA CHIAMATA MEDIANTE TERMINALE

- Quando si riceve una chiamata, sollevare il microtelefono o premere [SPEAKER] per ricevere la chiamata.
- È anche possibile utilizzare il terminale per rispondere alla chiamata Quando si riceve una chiamata, premere il tasto rosso del terminale per attivare la modalità altoparlante.
- Terminata la conversazione, tenere premuto il tasto rosso del terminale per qualche secondo per concludere la chiamata e ripristinare lo stato 'agganciato'.

REVISIONE DELL'ELENCO DI ID CHIAMANTE

Premere [UP] o [DOWN] per rivedere le chiamate in entrata (al massimo 60 chiamate).

CANCELLAZIONE DI DATI DALL'ELENCO DI ID CHIAMANTE

- Premere [UP] o [DOWN] per selezionare il numero desiderato, premere [DEL] e sul display LCD appare "DELETE?", quindi premere [DEL] per 2 secondi per confermare.
- Se si preme [DEL] fino a quando non appare sul display LCD "DELETE ALL?", premere [DEL] di nuovo per 2 secondi e l'intero elenco di ID chiamante verrà cancellato.

RICHIAMATA DALL'ELENCO DI ID CHIAMANTE

Con il telefono agganciato:

- Premere [UP] o [DOWN] per selezionare l'ID chiamante desiderato.
- Se il record contiene meno di 10 cifre, premere [OK/DIAL] una volta, sollevare il microtelefono per comporre automaticamente il numero visualizzato.
- Se il record contiene 10 cifre e le prime 3 cifre sono uguali a un prefisso impostato, premere [OK/DIAL], le tre cifre del prefisso verranno eliminate e verrà visualizzato solo il numero di 7 cifre. Sul display LCD viene visualizzato "PICK UP OR ADJ". Premere [OK/DIAL] di nuovo per ripristinare le 10 cifre con il prefisso. Premere [OK/DIAL] ancora una volta per visualizzare 11 cifre con '1' aggiunto come prima cifra e il prefisso. Sollevare il microtelefono per comporre automaticamente il numero.
- Se il record contiene 10 cifre ma le prime 3 cifre sono diverse da un prefisso impostato, premere [OK/DIAL] una volta per visualizzare 11 cifre con '1' aggiunto come prima cifra. Premere [OK/DIAL] di nuovo per ripristinare le 10 cifre. Premere [OK/DIAL] ancora una volta per visualizzare 7 cifre senza le prime tre cifre. Sollevare il microtelefono per comporre automaticamente il numero.

Con il telefono sganciato:

- Premere [UP] o [DOWN] per selezionare l'ID chiamante desiderato.
- Se il record contiene meno di 10 cifre, premere [OK/DIAL] una volta per comporre automaticamente il numero visualizzato dopo 2 secondi.
- Se il record contiene 10 cifre e le prime 3 cifre sono uguali a un prefisso impostato, premere [OK/DIAL], le tre cifre del prefisso verranno eliminate

e verrà visualizzato solo il numero di 7 cifre. Premere [OK/DIAL] di nuovo per ripristinare le 10 cifre con il prefisso. Premere [OK/DIAL] ancora una volta per visualizzare 11 cifre con '1' aggiunto come prima cifra e il prefisso. Il numero viene composto automaticamente dopo 2 secondi.

- Se il record contiene 10 cifre ma le prime 3 cifre sono diverse da un prefisso impostato, premere [OK/DIAL] una volta per visualizzare 11 cifre con '1' aggiunto come prima cifra. Premere [OK/DIAL] di nuovo per ripristinare le 10 cifre. Premere [OK/DIAL] ancora una volta per visualizzare 7 cifre con le prime tre cifre eliminate. Sollevare il microtelefono per comporre automaticamente il numero. Fare riferimento alla tabella seguente.

Si supponga che il prefisso impostato sia 416:

Numero originale	Premere [OK/DIAL] una volta (con telefono agganciato/sganciato)	Premere [OK/DIAL] due volte (con telefono agganciato/sganciato)	Premere [OK/DIAL] tre volte (con telefono agganciato/sganciato)
752712345 (meno di 10 cifre)	75-271-2345	75-271-2345	75-271-2345
4165462345 (10 cifre con lo stesso prefisso impostato)	456-2345	416-456-2345	1-416-456-2345
6625561234 (10 cifre con un prefisso diverso)	1-662-556-1234	662-556-1234	556-1234
14165561234 (11 cifre con '1' come prima cifra e lo stesso prefisso)	1-416-556-1234	1-416-556-1234	1-416-556-1234
16625561234 (11 cifre con '1' come prima cifra e un prefisso diverso)	1-662-556-1234	1-662-556-1234	1-662-556-1234
23456789012 (11 cifre senza '1' come prima cifra)	2-345-678-9012	2-345-678-9012	2-345-678-9012
123456789012 (più di 11 cifre)	123456789012	123456789012	123456789012

RICERCA NELLA RUBRICA, CANCELLAZIONE E RICOMPOSIZIONE

- Con il telefono agganciato, premere [UP] e [DOWN] per controllare le chiamate in entrata, premere [CID/ESC] per accedere al record della rubrica.
- Utilizzare [UP] o [DOWN] per ricercare il numero desiderato o premere la prima lettera del nome per eseguire una ricerca diretta.
- Premere [OK/DIAL] per richiamare il record visualizzato.
- Premere [DEL] una volta. Sul display LCD viene visualizzato "DELETE?". Premere [DEL] per 2 secondi per eliminare il numero visualizzato.
- Se si desidera eliminare tutti i record della rubrica, tenere premuto il tasto [DEL] fino a quando il display LCD non visualizza "DELETE ALL?", quindi premere [DEL] per 2 secondi per eliminare tutti i record.

MEMORIA ONE-TOUCH

- Con il telefono agganciato o sganciato, premere [MENU] fino a quando sul display LCD non appare "STORE NUMBER".
- Premere [OK/DIAL] e immettere il numero desiderato utilizzando la tastiera.
- Premere [OK/DIAL] per confermare.
- Premere la posizione desiderata M1 o M2.
- Premere [OK/DIAL] per confermare. Sul display LCD viene visualizzato "SAVE".
- Quando si desidera comporre un numero mediante un tasto di memoria, premere il tasto (M1/M2). Verrà eseguita automaticamente la composizione del numero.

FUNZIONE DI PRE-COMPOSIZIONE

- Con il telefono agganciato, immettere il numero di telefono desiderato.
- Sollevare il microtelefono o premere [SPEAKER] e la composizione del numero verrà eseguita automaticamente.

Nota: è possibile utilizzare il tasto [DEL] per modificare o eliminare il numero durante l'inserimento.

RICOMPOSIZIONE ULTIMO NUMERO

È possibile eseguire nuovamente in modo automatico la composizione dell'ultimo numero chiamato semplicemente premendo il tasto [REDIAL/P] con il telefono

sganciato. Questa funzione è utile in particolare se la linea è occupata.

FUNZIONE FLASH

- Quando installato in un ufficio dotato di PABX, questo telefono consente di trasferire facilmente le chiamate.
- Chiedere al chiamante di attendere e premere il tasto [FLASH] una volta.
- Comporre il numero dell'interno desiderato.
- Quando l'interlocutore risponde, agganciare il microtelefono.
- Quando la linea è occupata o l'interlocutore non risponde, premere il tasto [FLASH] di nuovo per riprendere la chiamata.

NOTA IMPORTANTE:

Per utilizzare questa unità, occorre disporre del servizio "CALLER ID SERVICE" con la propria compagnia telefonica. Alcune funzioni, quale CALLER NAME INDICATION, funzionano solo se tale servizio è incluso nel programma Caller I.D. dell'utente con la compagnia telefonica locale.

IMPORTANTI DI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizza questo telefono, seguire le presenti precauzioni di sicurezza per ridurre i rischi di incendio, scosse elettriche e danni.

- Leggere e comprendere tutte le istruzioni.
- Scollegare il telefono dalla presa a muro prima della pulizia con un panno umido.
- Non usare liquidi o detergenti aerosol. Non utilizzare questo telefono in prossimità dell'acqua, ad esempio, accanto a un tubo dell'acqua, un lavello o una piscina
- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non inserire oggetti attraverso la fessure del telefono o disassemblare il telefono. Spingendo gli oggetti nel telefono oppure aprendo o rimuovendo i coperchi è possibile esporsi a sbalzi di tensione pericolosi o altri rischi. In caso di riparazioni o interventi di manutenzione, portare il telefono a un servizio di assistenza qualificato. Un assemblaggio non corretto dell'apparecchio può causare scosse elettriche quando si utilizza il telefono.
- Non collocare il telefono su un letto, un tappeto e qualsiasi superficie simile o accanto a una fonte di calore. Il telefono presenta alcune fessure e aperture per la ventilazione che non devono essere ostruite o coperte.
- Non collocare il telefono su un carrello, un supporto o un tavolo instabile. Il telefono potrebbe cadere ed essere seriamente danneggiato.
- Scollegare il telefono dalla presa e contattare l'assistenza nei seguenti casi:
  a) Esposizione del telefono a pioggia o acqua
  b) Funzionamento non corretto del telefono
  c) Urto o danneggiamento del telefono

d) Riduzione evidente delle prestazioni del telefono

- Evitare di usare il telefono durante i temporali. È possibile che i fulmini causino scosse elettriche.
- Non usare il telefono per segnalare una perdita di gas in prossimità della perdita.
- Seguire tutte le norme di sicurezza e utilizzare con cautela il telefono quando si installano o si modificano linee telefoniche. Ad esempio:
  a) Non installare il filo del telefono durante un temporale.
  b) Installare i connettori del telefono solo in ambienti asciutti a meno che il connettore non è progettato in modo specifico per ambienti umidi.
  c) Evitare di toccare fili del telefono o terminali non isolati a meno che la linea telefonica non sia disconnessa dalla rete.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI